

Correzione errori lancio

Scritto da Administrator - Ultimo aggiornamento Sabato 02 Febbraio 2013 19:21


Le figure e le indicazioni si riferiscono tutte ad un lanciatore destro tranne la prima in alto a destra. Per un boomerang da mancino tutto deve essere riflesso specularmente.

Questi sono esempi di errori comuni che si possono correggere modificando il lancio. Un boomerang lanciato correttamente descrive una traiettoria quasi circolare in senso antiorario (orario per i boomerang da mancini) che dovrebbe finire nelle mani del lanciatore. Tenetevi pronti a fare qualche passo per riprendere il boomerang e cercate di correggere piano piano il lancio fino ad ottenere un ritorno perfetto!



Boomerang da destro lanciato **troppo a destra**

rispetto al vento. Lancia con un angolo al vento più piccolo



Correzione errori lancio

Scritto da Administrator - Ultimo aggiornamento Sabato 02 Febbraio 2013 19:21

Boomerang da mancino lanciato

troppo a sinistra

rispetto al vento. Lancia con un



Boomerang da destro lanciato **troppo a sinistra**

rispetto al vento. Lancia con un angolo al vento più gra



Hai lanciato

piatto come un frisbee! Devi lanciare quasi verticale, dritto avanti a te senza "s



Correzione errori lancio

Scritto da Administrator - Ultimo aggiornamento Sabato 02 Febbraio 2013 19:21

Boomerang lanciato un **troppo forte**


oppure in presenta di **troppo vento**

. Prova



Boomerang lanciato con **poca rotazione**

. Prova ad imprimere più rotazione sfruttando il movimento



Hai lanciato

davvero troppo forte! Troppa velocità e troppa rotazione, devi lanciare più piano




Correzione errori lancio

Scritto da Administrator - Ultimo aggiornamento Sabato 02 Febbraio 2013 19:21

Hai lanciato

troppo piano.


Cerca di trovare più coordinazione, sfrutta il movimento



Boomerang lanciato

troppo basso e/o con troppo layover


il boomerang si sale molto rapidamente




Correzione errori lancio

Scritto da Administrator - Ultimo aggiornamento Sabato 02 Febbraio 2013 19:21

Hai lanciato **troppo verticale e/o troppo in alto** aumentare un poco l'angolo di polso o lancia



Sei sicuro di aver impugnato **parte colorata della mano sinistra**, on boomerang per mancini



Bravo ottimo lancio! Il boomerang deve descrivere una traiettoria quasi circolare in senso antiorario.